

Guide de mise en marche rapide du four à coffre à faire lever la pâte modèle TSC-6/18

Toucher pour ALLUMER le four. Un point vert indique la mise SOUS TENSION. L'éclairage du four s'allume et le four commence à préchauffer.

Toucher pour sélectionner la recette désirée pour le four.

Nom de la recette.

Température pour la recette.

Température réelle du four.

Message de PRÉCHAUFFAGE clignotant si le four est à plus de 15 °F en dessous de la température de consigne pour la recette.

Toucher pour annuler la recette sélectionnée.

Durée pour la recette.

Température pour la recette.

Le bouton START indique que le four est prêt à cuire. Toucher pour déclencher la minuterie de recette après l'enfournement.

Message si la porte du four est ouverte.

Toucher pour annuler la recette sélectionnée.

Ajoute 1 mn à la minuterie en tout point de la cuisson.

Le bouton START devient vert et la minuterie de recette commence son compte à rebours quand on la touche. Annuler en touchant pendant 2 ou 3 secondes. La minuterie compte à rebours, fait clignoter « 0:00 » à l'expiration et fait retentir une alarme. Arrêter l'alarme en touchant le bouton « 0:00 » ou en ouvrant la porte du four.

L'écran indique la progression de la cuisson par une ligne rouge.

TOUCHER POUR ALLUMER LE COFFRE À FAIRE LEVER LA PÂTE. Un point vert indique la mise SOUS TENSION. L'éclairage du coffre s'allume et le coffre commence à préchauffer.

TOUCHER POUR SÉLECTIONNER LA RECETTE DÉSIÉE POUR LE COFFRE À FAIRE LEVER LA PÂTE.

TOUCHER POUR LANCER LE CYCLE DE SÉCHAGE À LA FIN DE CHAQUE JOURNÉE D'UTILISATION.

Le bouton de marche ÉTEINT le coffre à faire lever la pâte et le four.

Nom de la recette

Température pour la recette

Température réelle du coffre à faire lever la pâte.

Message de PRÉCHAUFFAGE clignotant jusqu'à ce que le coffre à faire lever la pâte atteigne la température de consigne pour la recette.

La minuterie de 10 minutes de chauffage et d'humidification se déclenche après que la température de consigne a été atteinte lors du premier cycle suivant la mise en MARCHÉ de l'appareil. Les recettes ne peuvent commencer avant l'expiration de la durée de chauffage et d'humidification.

Durée pour la recette

Température pour la recette

Humidité pour la recette avec réglages continus (+/-).

Déclencher la minuterie pour le tiers supérieur, intermédiaire ou inférieur, ou les trois, du coffre à faire lever la pâte après l'enfournement. La minuterie fait apparaître le bouton vert et le compte à rebours quand elle est sélectionnée.

Toucher pour annuler la recette sélectionnée.

Ajoute 5 mn à une minuterie expirée (0.00)

L'alarme de compte à rebours pour 1/3 émet des bips pour indiquer que la section suivante peut être chargée dans le coffre.

Toucher pour DÉCLENCHER la minuterie pour la section chargée suivante. Arrêter l'alarme en touchant le bouton « 0:00 » Une minuterie en marche ne peut être annulée en touchant le bouton de minuterie pendant 2 ou 3 secondes.

► Charger la fournée suivante et appuyer sur START pour continuer des cycles de la même recette.



Your Solutions Partner

Duke Manufacturing Company

2305 N. Broadway • St. Louis, MO 63102

1-800-735-3853 • 314-231-1130 • 314-231-5074

www.dukemfg.com

512275B